


METALLINE

MLP可拆卸式铝合金笔槽托架说明书



规格尺寸

组成部分	外形尺寸 (W×D×H) mm	重量kg	型号
主体: 铝合金 (阳极氧化) 侧盖: 塑料 背面磁条: 合成橡胶	884 x 64 x 44 (884 x 30 x 44)合起时	0.70	MLP-90
	588 x 64 x 44 (588 x 30 x 44)合起时	0.50	MLP-60
	400 x 64 x 44 (400 x 30 x 44)合起时	0.35	MLP-40

■ 付属品 (可选)


名称	数量
板擦	1个
水笔	2支 (红、黑)

安装方法


● 请认真阅读以下注意事项，并正确安装产品。

1) 托架的安装

托架的背面装有磁条，所以可以在钢板及其他钢铁材质的表面、或其涂装面上轻松地吸上和卸下。如下图所示在白板和钢板墙面上的安装。





在白板上安装



如果墙面为钢板，托架可以安装在白板下方。

使用方法

- ① 将托架吸附在白板上或钢板墙面上。
- ② 将托架主体按箭头方向打开，即可使用。
- ③ 将托架主体向上合起，即可收纳。




拆卸托架的方法

● 请认真阅读以下注意事项，并正确卸下产品。


1) 打开托架

如图所示，将托架打开，用双手握其两端。




2) 将磁条吸附面从白板上卸离

如下图所示，将磁条吸附面的下部做为支点，运用杠杆原理将托架往下按，使磁条吸附面的上部徐徐从白板或墙面卸离。



3) 将托架从白板上拿开

- ① 让磁条吸附面全部自白板上分离。
- ② 将托架整体朝外拿出，完全脱离白板或墙面，完成拆卸。



拆卸托架的注意事项

- 将托架从白板上拆卸下时，请勿在磁条吸附面未先脱离白板之前，直接朝外拉动托架，以免白板下部随托架被拉出，造成白板脱离安装掉下。

